

无线对讲电话

LYC-100S



目录

1. 产品概述	3
1.1.产品外观示意图	3
1.2.产品性能参数	3
2. 功能简介	4
2.1.按键介绍	4
2.2.开关机功能	4
2.3.待机 LED 灯指示	4
2.4.呼叫功能	4
3. 设置说明	4
3.1.铃声设置	4
3.2.出厂配对	5
3.3.ID 号设置	5
3.4.系统增加 ID	5
4. 产品包装清单	5

一.产品概述

1.1.产品外观示意图



1.2.产品性能参数

供电	DC 5V /3.7V 锂电池（1200mAh）
工作频率	433MHz
工作电流	400mA
待机电流	800uA
充电电流	230mA
连续工作时长	2.5h
待机时长	45 天
充电时长	5h
通讯距离	空旷地 1km

二. 功能简介

2.1. 按键介绍

- 开关机键: 拨动该键开关设备;
- 数字按键: 用于选择被 call 机 ID;
- “CALL”键: 用于 call 其他 ID 设备;
- 摘挂机键:
 - a: 非呼叫或者被 call 状态时, 手柄摘机->挂机可以从任意状态返回待机状态;
 - b: 被呼叫状态摘机直接进入通话状态, 通话中挂机结束通话进入待机状态.

2.2. 开关机功能

设备背面的开关机键拨到“ON”, 设备开机进入待机状态; 拨到“OFF”, 则进入关机状态.

2.3. 待机 LED 灯指示

- 正常待机: 绿灯每 4 秒闪烁一次;
- 低电状态: 红灯每 4 秒闪烁一次, 低电时请尽快插电源充电;
- 充电状态: 红灯常亮, 充满进入正常待机指示状态绿灯每 4 秒闪烁一次;
- 数字按键指示: 待机状态每按下一个有效数字键, 红灯闪烁提示, 并响“滴”一声.

2.4. 呼叫功能

- 主呼叫方:
待机状态下, 主呼叫方按数字键选择被 call 机 ID 号(0-99), 按到有效的数字键有红灯闪烁及“滴”声指示, 然后按“CALL”键呼叫. 呼叫时话筒“du”声提示等待对方摘机(等待时间 60S), 若对方不在线则 4s 后退出呼叫返回待机状态, 对方忙时(与其他设备通讯)则 2s 后退出呼叫返回待机状态;
- 被呼叫方:
被呼叫方接到其他 ID 呼叫时响铃声, 摘机后停止响铃双方进入通话状态, 通话完毕任意方挂机双方进入待机状态.

三. 设置说明

设备在待机状态下, 同时按下数字键“1”、“8”键, 红灯常亮, 长按 4 秒至响“滴”一声, 红绿灯常亮, 此时松开按键机器进入设置状态. 设置状态下无任何按键操作 60 秒则自动返回待机状态.

注:任意设置状态下手柄摘机->挂机均会退出返回待机状态.

3.1. 铃声设置

待机状态下同时按住“1”、“8”键 4 秒, 响“滴”一声, 红绿灯常亮, 此时松开按键, 进入设置状态.

- 按数字键“8”选择铃声曲目, 38 首和弦音乐循环调节;

- 按数字键“7”调节铃声音量，共 3 级音量循环调节。

设置完成后摘挂手柄确认当前选择，若连续 60 秒无任何操作则自动返回待机状态。

3.2.出厂配对

任意 2 台机：

- 其中任意一台“**设备 A**”同时按住数字“1”、“8”键 4 秒至响“滴”一声，红绿灯常亮。松开按键，进入设置状态，此时按一下数字“3”键进入“主配对模式”；
- 另外一台“**设备 B**”同时按住数字“1”、“8”键 4 秒至响“滴”一声，红绿灯常亮。松开按键，进入设置状态，此时按一下数字“5”键进入“从配对模式”；

对码过程完成前任意一台机器均可通过手柄摘挂机退出配对状态，配对成功后红绿灯交替闪烁 3 次，并响“滴”3 声进入待机状态；若 60 内配对不成功则响“滴”4 声进入待机状态。

注:配对操作出厂前均已完成，正常情况下用户无需再额外进行配对操作。

3.3.ID 号设置

- 设备同时按住数字“1”、“8”键 4 秒至响“滴”一声，红绿灯常亮，松开按键，进入设置状态；
- 按一下“CALL”键红灯灭,绿灯常亮进入 ID 设置模式；
- 按数字键设置 ID 号；
- 设置完成按一下“CALL”键设置完成返回待机模式。

3.4.系统增加 ID

一套已经配对好，通讯 OK 的 2 台或多台设备系统，必要时可以额外再增加设备：

- 系统内通讯 OK 的任意一台“**设备 A**”，同时按住数字“1”、“8”键 4 秒至响“滴”一声，红绿灯常亮。松开按键，进入设置状态，按数字“4”键进入“增加设备模式”；
- 需要被增加的“**设备 B**”，同时按住数字“1”、“8”键 4 秒至响“滴”一声，红绿灯常亮。松开按键，进入设置状态，按数字“5”键进入“加入已有系统模式”，成功后红绿灯交替闪烁 3 次进入待机模式；
- 新增加的“**设备 B**”需要通过设置 ID 号把设备 ID 设成之前系统没有的 ID 号；
- 完成新增设备后，“**设备 A**”按数字“9”或者通过摘挂机退出“增加设备模式”。

四.产品包装清单

1. 主机 x 1
2. 5V 电源适配器 x 1
3. 说明书 x 1